

RAMPAGE



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

📷 📺 📱 📺 📱 @inkintattoosupply
www.inkintattoosupply.com

English 01-03

Chinese 04-06

Italiano 07-09

Español 10-12

Français 13-15

Deutsch 16-18

Россия 19-21


Português 22-24



OVERVIEW



RAMPAGE



Warning:

This device does not support fast charging. Please use the provided cable for charging.

SPECIFICATION

Motor: Brushless Motor

Operating Voltage: 5-12V

Material: Aircraft Aluminum

Stroke Length: 4.0mm/4.5mm

RPM: 10000RPM

Needle Depth: 0-4.5mm

Weight: 7.65oz (217g)

Battery Capacity: 1600mAh

Battery Life: 5-7 hours

Size: 134 X 39mm

USER GUIDE

Power on/off:

Press and hold the power button for 2 seconds to turn the device on/off.

Voltage Adjustment:

The voltage can be adjusted using the buttons  or  , with increments of 0.1V per press. Press and hold the " " or " " button. This action allows for rapid voltage settings.

Detaching the Power Pack:

Ensure a secure grip on both the body and the power pack.
Then, steadily pull them apart.

Needle Depth Adjustment:

Firmly grip the stroke adjustment ring and the grip. Rotate to the right to increase the needle depth. Rotate to the left to decrease the needle depth.

Kick-Start Mode:

Double tap the power button while the device is off to activate Kick-Start Mode. The OLED display will show a  to indicate that Kick-Start Mode is active.

Screen Rotation:

Tap and hold both  and  buttons to rotate the screen.

WARRANTY INFORMATION

Motor:	1 Year Warranty
Power Pack:	6 months Warranty

Warranty Coverage:

This Warranty Covers The Rampage Wireless Pen Machine Purchased From Our Online Store Or Authorized Distributors Worldwide.
The Warranty Period Starts From The Date Of Purchase.

What is not covered by the warranty:

Damage To The Product Caused By Human Factors;
Product Damage Resulting From External Electrical Failures Or Accidents.

Battery Protection:

- 1) The Battery Is Equipped With Circuitry To Protect It From Extreme Temperatures, Over-discharge, And Over-charge.
- 2) It Will Automatically Turn Off If Overloaded Or Exposed To High Temperatures During Use, Such As In Situations With Excessive Strain.
- 3) The Shutdown Occurs Temporarily When The Operating Temperature Exceeds 158°F (70°C) And Resumes When It Returns To 152°F (67°C).

Warranty Claim Process:

Please send your purchase receipt to our support team at info@inkintattoosupply.com.

概述



警告

此设备不支持快速充电。请使用提供的电缆充电。

参数

马达: 无刷马达

工作电压: 5-12V

材料: 航空铝

行程: 4.0mm/4.5mm

转速: 10000转/分

出针长度: 0-4.5毫米

重量: 7.65盎司 (217克)

电池容量: 1600毫安

电池续航: 5-7小时

尺寸: 134 X 39mm

用户指南

电源开关:

按住电源按钮2秒钟以打开/关闭设备。

电压调节:

电压可以使用“”或“”按钮进行调节，每次按压增加0.1V。长按住“”或“”按钮可快速调节电压设置。

分离电源仓:

确保牢固地握住机身和电源仓。然后，稳步将它们分开。

出针调节:

牢牢握住行程调节环和手柄。向右旋转以增加出针长度。向左旋转以减少出针长度。

强力启动模式:

设备关闭时双击电源按钮以激活强力启动模式。OLED显示屏将显示一个，表示强力启动模式已激活。

屏幕旋转:

同时按下和按钮以旋转屏幕。

保修信息

马达：	1年保修
电源仓：	6个月保修

保修范围：

此保修覆盖了从我们的在线商店或全球授权经销商购买的Rampage无线笔机。
保修期从购买日期开始。

保修不覆盖以下内容：

由人为因素造成的产品损坏；由外部电力故障或事故造成的产品损坏。

电池保护：

- 1) 电池配备了电路保护，可防止极端温度、过度放电和过充。
- 2) 如果在使用过程中超负荷或暴露于高温环境（例如在过度使用的情况下），它将自动关闭。
- 3) 当工作温度超过 158°F（70°C）时，将暂时关闭，当温度降至 152°F（67°C）时恢复。

保修索赔流程：

请将您的购买收据发送至我们的售后团队，邮箱为
info@inkintattoosupply.com.

PANORAMICA



RAMPAGE



Questo dispositivo non supporta la ricarica rapida.
Si prega di utilizzare il cavo fornito per la ricarica.

SPECIFICHE

Motore: Motore Brushless

Tensione operativa: 5-12V

Materiale: Alluminio per aeromobili

Lunghezza della corsa: 4.0mm/4.5mm

Giri al minuto (RPM): 10000RPM

Profondità dell'ago: 0-4.5mm

Peso: 7.65oz (217g)

Capacità della batteria: 1600mAh

Durata della batteria: 5-7 ore

Dimensioni: 134 X 39mm

GUIDA UTENTE

Accensione/spegnimento:

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Regolazione della tensione:

La tensione può essere regolata utilizzando i pulsanti  o , con incrementi di 0,1 V per ogni pressione. Premere e tenere premuto il pulsante " " o " ". Questa azione consente di impostare rapidamente la tensione.

Scollegare il pacchetto di alimentazione:

Assicurarsi una presa sicura sia sul corpo sia sul pacchetto di alimentazione. Quindi, tirarli via lentamente.

Regolazione della Profondità dell'Ago:

Afferra saldamente l'anello di regolazione della corsa e l'impugnatura. Ruota a destra per aumentare la profondità dell'ago. Ruota a sinistra per diminuire la profondità dell'ago.

Modalità di Avvio Rapido:

Tocca due volte il pulsante di accensione mentre il dispositivo è spento per attivare la modalità Kick-Start. Il display OLED mostrerà un  per indicare che la modalità Kick-Start è attiva.

Rotazione dello Schermo:

Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti " " e " " per ruotare lo schermo.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Motore:	Garanzia di 1 anno
Pacchetto di alimentazione:	Garanzia di 6 mesi

Copertura della garanzia:

Questa garanzia copre il Rampage Wireless Pen Machine acquistato dal nostro negozio online o dai distributori autorizzati in tutto il mondo.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.

Cosa non è coperto dalla garanzia:

Danni al prodotto causati da fattori umani;

Danni al prodotto derivanti da guasti elettrici esterni o incidenti.

Protezione della batteria:

1) La batteria è dotata di circuiti per proteggerla dalle temperature estreme, sovrascarica e sovralimentazione.

2) Si spegnerà automaticamente in caso di sovraccarico o esposizione a temperature elevate durante l'uso, ad esempio in situazioni di eccessivo sforzo.

3) Lo spegnimento avviene temporaneamente quando la temperatura operativa supera i 158°F (70°C) e riprende quando ritorna a 152°F (67°C).

Procedura di reclamo della garanzia:

Si prega di inviare il vostro scontrino d'acquisto al nostro team di supporto all'indirizzo info@inkintattoosupply.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL



Este dispositivo no admite carga rápida. Utilice el cable proporcionado para cargar.

ESPECIFICACIONES

Motor: Motor Sin Escobillas

Voltaje de operación: 5-12V

Material: Aluminio de aeronave

Longitud del recorrido: 4.0mm/4.5mm

Revoluciones por minuto (RPM):
10000RPM

Profundidad de la aguja: 0-4.5mm

Peso: 7.65oz (217g)

Capacidad de la batería: 1600mAh

Duración de la batería: 5-7 horas

Tamaño: 134 X 39mm

GUÍA DEL USUARIO

Encendido/apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Ajuste de voltaje:

El voltaje se puede ajustar utilizando los botones  o , con incrementos de 0.1 V por cada pulsación. Mantenga presionado el botón " " o " ".

Esta acción permite ajustes rápidos de voltaje.

Desconectar el paquete de energía:

Asegúrese de tener un agarre seguro tanto en el cuerpo como en el paquete de energía. Luego, tire de ellos de forma constante para separarlos.

Ajuste de la Profundidad de la Aguja:

Sujeta firmemente el anillo de ajuste de carrera y el mango.

Gira a la derecha para aumentar la profundidad de la aguja.

Gira a la izquierda para disminuir la profundidad de la aguja.

Modo de Arranque Rápido:

Toca dos veces el botón de encendido mientras el dispositivo está apagado para activar el modo Kick-Start.

La pantalla OLED mostrará un  para indicar que el modo Kick-Start está activo.

Rotación de Pantalla:

Mantén presionados ambos botones " " y " " para rotar la pantalla.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Motor:	Garantía de 1 año
Pack de energía:	Garantía de 6 meses

Cobertura de garantía:

Esta garantía cubre la Máquina de Pluma Inalámbrica Rampage adquirida en nuestra tienda en línea o a través de distribuidores autorizados en todo el mundo. El período de garantía comienza desde la fecha de compra.

Lo que no está cubierto por la garantía:

Daños al producto causados por factores humanos;
Daños al producto resultantes de fallos eléctricos externos o accidentes.

Protección de la batería:

- 1) La batería está equipada con circuitos para protegerla de temperaturas extremas, sobre descarga y sobre carga.
- 2) Se apagará automáticamente si se sobrecarga o se expone a altas temperaturas durante el uso, como en situaciones de excesiva tensión.
- 3) El apagado ocurre temporalmente cuando la temperatura operativa supera los 158°F (70°C) y se reanuda cuando vuelve a los 152°F (67°C).

Proceso de reclamación de garantía:

Por favor, envíe su recibo de compra a nuestro equipo de soporte en info@inkintattoosupply.com.

APERÇU



Cet appareil ne prend pas en charge la charge rapide. Veuillez utiliser le câble fourni pour le chargement.

SPÉCIFICATIONS

Motor: Moteur Sans Balais

Profondeur de l'aiguille: 0-4.5mm

Tension de fonctionnement: 5-12V

Poids: 7.65oz (217g)

Matériau: Aluminium d'aéronef

Capacité de la batterie: 1600mAh

Longueur de course: 4.0mm/4.5mm

Autonomie de la batterie: 5 à 7 heures

Tours par minute(RPM): 10000RPM

Taille: 134 X 39mm

MODE D'EMPLOI

Allumage/extinction:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Réglage de la tension:

La tension peut être ajustée à l'aide des boutons  ou , avec des incréments de 0,1 V par pression. Maintenez enfoncé le bouton " " ou " ". Cette action permet des réglages rapides de tension.

Détacher le bloc d'alimentation:

Assurez-vous de tenir fermement à la fois le corps et le bloc d'alimentation. Ensuite, tirez-les doucement pour les séparer.

Réglage de la Profondeur de l'Aiguille:

Tenez fermement la bague de réglage de la course et la poignée. Tournez à droite pour augmenter la profondeur de l'aiguille. Tournez à gauche pour diminuer la profondeur de l'aiguille.

Mode de Démarrage Rapide:

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque l'appareil est éteint pour activer le mode Kick-Start. L'écran OLED affichera un  pour indiquer que le mode Kick-Start est actif.

Rotation de l'Écran:

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons " " et " " pour faire pivoter l'écran.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Moteur:	Garantie d'1 an
Bloc d'alimentation:	Garantie de 6 mois

Couverture de garantie:

Cette garantie couvre la Machine à Stylo Sans Fil Rampage achetée dans notre magasin en ligne ou auprès des distributeurs autorisés dans le monde entier. La période de garantie commence à partir de la date d'achat.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie:

Dommages au produit causés par des facteurs humains;

Dommages au produit résultant de pannes électriques externes ou d'accidents.

Protection de la batterie:

1) La batterie est équipée d'un circuit de protection contre les températures extrêmes, la sur-décharge et la surcharge.

2) Elle s'éteindra automatiquement en cas de surcharge ou d'exposition à des températures élevées pendant l'utilisation, comme dans des situations de contrainte excessive.

3) L'arrêt se produit temporairement lorsque la température de fonctionnement dépasse 158°F (70°C) et reprend lorsque celle-ci revient à 152°F (67°C).

Processus de réclamation de garantie:

Veuillez envoyer votre reçu d'achat à notre équipe de support à l'adresse info@inkintattoosupply.com.

ÜBERBLICK



Warnung:

Dieses Gerät unterstützt kein Schnellladen. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel.

SPEZIFIKATIONEN

Motor: Bürstenloser Motor

Betriebsspannung: 5-12V

Material: Flugzeugaluminium

Hublänge: 4.0mm/4.5mm

Umdrehungen pro Minute (RPM):
10000RPM

Nadel-Tiefe: 0-4.5mm

Gewicht: 7.65oz (217g)

Batteriekapazität: 1600mAh

Batterielebensdauer: 5-7 Stunden

Größe: 134 X 39mm

BENUTZERHANDBUCH

Ein-/Ausschalten:

Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Spannungsanpassung:

Die Spannung kann mit den Tasten "  " oder "  " in 0,1 V Schritten angepasst werden. Für eine schnelle Anpassung halten sie die entsprechende Taste gedrückt.

Abnehmen des Energiepacks:

Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl am Gehäuse als auch am Energiepack einen sicheren Griff haben. Ziehen Sie sie dann gleichmäßig auseinander.

Nadelstichtiefen-Einstellung:

Greifen Sie fest den Hubverstellring und den Griff.

Drehen Sie nach rechts, um die Nadelstichtiefe zu erhöhen. Drehen Sie nach links, um die Nadelstichtiefe zu verringern.

Schnellstartmodus:

Tippen Sie den Ein/Aus-Schalter zweimal an, um den Kick-Start-Modus zu aktivieren. Das Sternsymbol  auf dem OLED-Display bestätigt dann den Betrieb im Kick-Start-Modus.

Bildschirmdrehung:

Halte die Tasten "  " und "  " gleichzeitig gedrückt, um den Bildschirm zu drehen.

GARANTIEINFORMATIONEN

Motor:	1 Jahr Garantie
Power Pack:	6 Monate Garantie

Garantieabdeckung:

Diese Garantie deckt die Rampage Wireless Pen Machine ab, die in unserem Online-Shop oder bei autorisierten Distributoren weltweit gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

Was nicht von der Garantie abgedeckt ist:

Schäden am Produkt durch menschliche Faktoren verursacht;

Schäden am Produkt durch externe elektrische Ausfälle oder Unfälle verursacht.

Batterieschutz:

1) Der Akku ist mit Schaltungen zum Schutz vor extremen Temperaturen, Überentladung und Überladung ausgestattet.

2) Er schaltet sich automatisch ab, wenn er während des Gebrauchs überlastet oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise in Situationen mit übermäßiger Belastung.

3) Das Ausschalten erfolgt vorübergehend, wenn die Betriebstemperatur 158°F (70°C) überschreitet, und wird wieder aktiviert, wenn sie auf 152°F (67°C) zurückkehrt.

Garantieanspruchsverfahren:

Bitte senden Sie Ihren Kaufbeleg an unser Support-Team unter info@inkintattoosupply.com.

ОБЗОР



Предупреждение:

Данное устройство не поддерживает быструю зарядку. Пожалуйста, используйте прилагаемый кабель для зарядки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двигатель: Бесщёточный Двигатель
Рабочее напряжение: 5-12V
Длина хода: 4.0mm/4.5mm
Обороты в минуту (об/мин): 10000RPM
Материал:
 Алюминий для авиационных изделий

Глубина иглы: 0-4.5mm
Вес: 7.65oz (217g)
Емкость батареи: 1600mAh
Время работы батареи: 5-7 часов
Размер: 134 X 39mm

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение/выключение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

Регулировка напряжения:

Напряжение можно регулировать с помощью кнопок  или , с шагом 0,1 В за каждое нажатие. Нажмите и удерживайте кнопку " " или " ". Это действие позволяет быстро устанавливать напряжение.

Отсоединение блока питания:

Обеспечьте надёжный захват как корпуса, так и блока питания. Затем равномерно отделяйте их друг от друга.

Регулировка глубины иглы:

Крепко держите кольцо регулировки хода и рукоятку. Поверните вправо, чтобы увеличить глубину иглы. Поверните влево, чтобы уменьшить глубину иглы.

Режим быстрого запуска:

Дважды нажмите кнопку питания, когда устройство выключено, чтобы активировать режим Kick-Start. OLED-дисплей покажет , чтобы указать, что режим Kick-Start активен.

Поворот Экрана:

Нажмите и удерживайте обе кнопки " " и " " для поворота экрана.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Двигатель:	гарантия 1 год
Аккумулятор:	гарантия 6 месяцев

Гарантийное обслуживание:

Гарантия распространяется на беспроводную ручную машину Rampage, приобретённую в нашем интернет-магазине или у официальных дистрибьюторов по всему миру. Период гарантии начинается с даты покупки.

Что не покрывается гарантией:

Повреждение продукта, вызванное человеческими факторами; Повреждение продукта, вызванное внешними электрическими отказами или несчастными случаями.

Защита аккумулятора:

- 1) Аккумулятор оснащен схемой защиты от экстремальных температур, переразряда и перезаряда.
- 2) Он автоматически отключится в случае перегрузки или высокой температуры во время использования, например, в ситуациях с избыточным напряжением.
- 3) Отключение происходит временно, когда рабочая температура превышает 158°F (70°C), и возобновляется, когда она возвращается к 152°F (67°C).

Процесс подачи гарантийного иска:

Пожалуйста, отправьте чек о покупке нашей службе поддержки по адресу info@inkintattoosupply.com.

VISÃO GERAL



Este dispositivo não suporta carregamento rápido.
Use o cabo fornecido para carregar.

ESPECIFICAÇÃO

Motor: Motor Sem Escovas

Tensão de operação: 5-12V

Material: Alumínio de aeronave

Comprimento do curso: 4.0mm/4.5mm

Rotações por minuto (RPM): 10000RPM

Profundidade da agulha: 0-4.5mm

Peso: 7.65oz (217g)

Capacidade da bateria: 1600mAh

Vida útil da bateria: 5-7 horas

Tamanho: 134 X 39mm

GUIA DE USUARIO

Ligado/desligado:

Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo.

Ajuste de voltagem:

A voltagem pode ser ajustada usando os botões  ou  , com incrementos de 0,1 V por pressão. Pressione e segure o botão " " ou " ".

Esta ação permite configurações rápidas de voltagem.

Desconectar o pacote de energia:

Certifique-se de ter uma pegada segura tanto no corpo quanto no pacote de energia. Em seguida, puxe-os suavemente para separá-los.

Ajuste da Profundidade da Agulha:

Segure firmemente o anel de ajuste de curso e o punho. Gire para a direita para aumentar a profundidade da agulha. Gire para a esquerda para diminuir a profundidade da agulha.

Modo de Arranque Rápido:

Toque duas vezes no botão de energia enquanto o dispositivo está desligado para ativar o modo Kick-Start.

O display OLED mostrará um  para indicar que o modo Kick-Start está ativo.

Rotação da Tela:

Toque e segure os botões " " e " " para girar a tela.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Motor:	Garantia de 1 ano
Pacote de energia:	Garantia de 6 meses

Cobertura da garantia:

Esta garantia cobre a Máquina de Caneta Sem Fio Rampage adquirida em nossa loja online ou por distribuidores autorizados em todo o mundo.

O período de garantia começa a partir da data de compra.

O que não é coberto pela garantia:

Danos ao produto causados por fatores humanos;

Danos ao produto resultantes de falhas elétricas externas ou acidentes.

Proteção da bateria:

1) A bateria está equipada com circuitos para protegê-la de temperaturas extremas, descarga excessiva e sobrecarga.

2) Ela se desligará automaticamente se estiver sobrecarregada ou exposta a altas temperaturas durante o uso, como em situações de excesso de esforço.

3) O desligamento ocorre temporariamente quando a temperatura de operação excede 158°F (70°C) e é retomado quando volta a 152°F (67°C).

Processo de reclamação de garantia:

Por favor, envie o seu recibo de compra para a nossa equipe de suporte em info@inkintattoosupply.com.

WARRANTY CARD

PRODUCT NAME : _____

DATE OF PURCHASE : _____

WHERE PURCHASED : _____

ADDRESS : _____

EMAIL : _____

MY SIGNATURE BELOW ACKNOWLEDGES THAT I HAVE READ, FULLY UNDERSTAND,
AND ACCEPT THIS LIMITED WARRANTY AGREEMENT.

SIGNATURE : _____ DATE : _____


Send this copy to:

INKINTattoo - After-Sales Department

15th Floor Building B6 Headquarter Economy Park Yiwu City

Zhejiang Province China 322099

Email:support@inkintattoosupply.com



@INKINTATTOOSUPPLY

inkintattoosupply.com